



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 08/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 02/03/2010

VERSION : 02

## Bâtiment et industrie

### Sup-Latex

#### DOMAINES D'UTILISATION

Résine d'accrochage pour mortiers et bétons.

En particulier :

- Barbotine d'accrochage pour enduits et chapes.
- Ragréages, reprofilages et reprises d'épaufrures.
- Reprises de bétonnages.
- Jointements et travaux de toiture.
- Travaux d'imperméabilisation.
- Pose de carrelages.
- Renforcement de structures de chaussées, parkings, sols industriels).
- Cuvelage, chapes minces.

#### CARACTÉRISTIQUES

Dispersion aqueuse de résine synthétique, filmogène à froid, compatible avec tous les ciments et la chaux.

##### Sup-Latex

- Donne aux mortiers et enduits un haut pouvoir d'adhérence sur tout support (béton, pierre, brique, etc.).
- Augmente la plasticité et la cohésion.
- Accroît les résistances à la traction et à l'allongement.
- Assure l'étanchéité des mortiers.
- Améliore la dureté de surface.
- Réduit le rapport eau/ciment.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** 50 ± 1 %
- **pH :** 7.5 ± 0.5
- **Masse volumique :** 1.02 g/cm<sup>3</sup>
- **Température minimale de formation de film :** < 0° C
- **Diamètre des particules :** 0,16 µm
- **Soluble dans l'eau**

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ils seront sains, en bon état et exempts de laitances artificielles et parties non adhérentes.
- Ils seront préalablement mouillés à saturation puis balayés.

#### PRÉPARATION

Bien agiter avant emploi.

Diluer le **Sup-Latex** à raison d'un volume pour deux volumes d'eau.

##### • Pour la barbotine et le gobetis :

Gâcher 1 volume de ciment pour 1 volume de sable en ajoutant la solution préparée jusqu'à l'obtention d'une consistance légèrement crémeuse (en moyenne 1 litre de solution pour 3.5 kg de mélange sec).

##### • Pour le mortier :

Gâcher 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable 0/3 mm en ajoutant la solution préparée jusqu'à la consistance souhaitée.

#### APPLICATION

##### • Enduits :

Appliquer le gobetis d'accrochage et laisser durcir. Etendre le mortier en une ou plusieurs couches selon l'épaisseur à atteindre.

Dresser à la règle, garder une surface rugueuse.

Appliquer une couche de finition.

##### • Chapes :

Appliquer au balai de cantonnier la barbotine en couche mince de quelques millimètres d'épaisseur. Sur la barbotine encore fraîche et poisseuse, étaler le mortier.

Taloche.

Protéger de la dessiccation par pulvérisation du **Sup-Latex** dilué ou du produit de cure **Stopsol** aussitôt la fin du lissage.

##### • Ragréages, reprofilages et reprises d'épaufrures :

Appliquer sur le support au balai ou au pinceau le **Sup-Latex** dilué.

Avant séchage, appliquer le mortier.

Procéder aussitôt aux ragréages, reprofilages ou reprises d'épaufrures.

##### • Reprises de bétonnages :

Laver au jet d'eau sous pression le béton dans la zone de reprise.

Appliquer le mortier à consistance plastique sur 2 à 3 cm d'épaisseur.

Couler le béton sans attendre afin d'assurer une bonne liaison béton-mortier.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros



## HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

### • Jointements et travaux de toiture :

Laver au jet d'eau sous pression le béton dans la zone de reprise.

Laver au jet d'eau.

Appliquer le mortier gâché assez ferme.

Protéger contre la dessiccation.

### • Travaux d'imperméabilisation :

Laver au jet d'eau sous pression le support.

Confectionner la barbotine avec du sable fin, gâchée à consistance fluide.

Appliquer à la brosse en plusieurs couches croisées, espacées entre elles de 4 à 5 heures.

### • Pose verticale de carrelage :

Poser traditionnellement le carrelage à l'aide du mortier, même en présence d'eau.

### • Pose de carrelage au sol :

Gâcher un mortier composé d' 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable avec le **Sup-Latex** dilué jusqu'à l'obtention d'une consistance ferme.

Étaler le mortier préparé sur 2 cm d'épaisseur.

Tirer à la règle.

Appliquer les carreaux avant le début de la prise afin de faire refluer légèrement le mortier dans les joints.

Jointer avec **Décojoint**.

Laver au jet d'eau sous pression le béton dans la zone de reprise.

Laver au jet d'eau.

Appliquer le mortier gâché assez ferme.

Protéger contre la dessiccation.

### • Travaux d'imperméabilisation :

Laver au jet d'eau sous pression le support.

Confectionner la barbotine avec du sable fin, gâchée à consistance fluide.

## RENDEMENT

• **Barbotine** : environ 0.12 litre par m<sup>2</sup> et mm d'épaisseur.

• **Mortier** : environ 0.6 litre par m<sup>2</sup> et cm d'épaisseur.

## DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

## CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel et des températures excédant 30° C. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 6 mois sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

Un stockage prolongé peut entraîner une séparation de phase qui n'altère pas la qualité du produit.

Agiter avant emploi.

## AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros